

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOPORTE PARA TV LCD/LED EXTRA-DELGADO (17"-37")

WM-4838



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***


PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 −ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

WWW.PREMIERMUNDO.COM PREMIER

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual de instrucciones antes de iniciar el montaje e instalación.

- No exceda el peso de carga máximo soportado por esta unidad.
- Esta unidad fue diseñada para ser instalada y utilizada solo como se especifica en este manual de instrucciones. Una instalación inadecuada de la unidad puede causar serios daños ó accidentes.
- El soporte debe ser instalado preferiblemente por una persona con habilidades mecánicas y experiencia en instalación.
- Asegúrese que la superficie donde hará el montaje puede soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.
- Si se hace el montaje en una pared de madera, asegúrese que los chazos son puestos correctamente en el centro de las vigas. Se recomienda el uso de un buscador electrónico de vigas.
- Utilice la ayuda de una persona para levantar los equipos de manera segura.
- Apriete los tornillos con firmeza pero nos los sobre-apriete ya que puede llegar a romper las partes.
- Este producto está diseñado para uso en el hogar. No lo utilice en exteriores.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Asegúrese de que todas las piezas estén completas antes de comenzar. Si detecta cualquier falla póngase en contacto con el fabricante.



Placa para pared (x1)
A



Soporte adaptador izquierdo (x1)
B



Soporte adaptador derecho (x1)
C

Paquete M

M4x14 (x4)
M-A

M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D

Arandela D5 (x4)
M-E

Arandela D8 (x4)
M-F

Separador Pequeño (x8)
M-G

Paquete W



ST6.3x55 (x3)
W-A



Perno para Concreto (x3)
W-B

Arandela D6 (x3)
W-C

1a. MONTAJE EN PARED DE MADERA







Marque la ubicación exacta de los agujeros de instalación

Taladre agujeros guía





Atornille la placa de pared en los agujeros

⚠ IMPORTANTE

- Asegúrese de que los chazos son puestos correctamente en el centro de las vigas. Se recomienda el uso de un buscador electrónico de vigas.
- Los instaladores son los responsable de suministrar el hardware para otros tipos de montajes.
- Asegúrese que la superficie donde hará el montaje puede de hecho soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.

1b. MONTAJE EN PARED DE CONCRETO O LADRILLO





Marque la ubicación exacta de los agujeros de instalación





Taladre agujeros guía





Atornille la placa de pared en los agujeros

⚠ IMPORTANTE

- Al instalar en paredes de bloque de hormigón, verifique que el grosor actual del concreto es de al menos 1-3/8" (35mm) para usar los chazos para concreto. No taladre en las uniones de mortero. Asegúrese de hacer el montaje en una parte sólida del bloque, generalmente 1" mínimo del lado del bloque. Se sugiere utilizar taladro eléctrico en velocidad baja en lugar de martillo para evitar romper la parte posterior del orificio al entrar en una abertura o cavidad.
- El instalador debe verificar que la superficie donde hará el montaje puede de hecho soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.

2. INSTALAR LOS SOPORTES ADAPTADORES



Parte superior del TV

2-1. Patallas con parte posterior plana





2-2. Pantalla con ranuras en la parte posterior ó acceso a entradas A/V



Nota:
- Elija los tornillos, arandelas y espaciadores apropiados (De ser necesario) de acuerdo al tipo de pantalla.
- Coloque los soportes adaptadores tan cerca como sea posible del centro del televisor
- Atornille los soportes adaptadores en el televisor.

⚠ **No sobreapriete los tornillos ya que se pueden quebrar algunas partes.**

3. COLGAR EL TELEVISOR EN LA PLACA PARA PARED



Apriete los dos pernos usando un destornillador Phillips apropiado para asegurar el soporte.

4. AJUSTE



Afloje la perilla de ajuste para inclinar el soporte al ángulo deseado luego apriétela.

MANTENIMIENTO:
- Una vez esté colocado el televisor en el soporte verifique que todo esté seguro y firme.
- Revise los tornillos al menos cada 2 meses.
- Si tiene cualquier duda sobre la instalación, póngase en contacto con el fabricante.

WWW.PREMIERMUNDO.COM PREMIER